

MITSUBISHI


三菱バス乾燥・暖房・換気システム（壁取付タイプ）

形名

V-130BK-RN

取扱説明書

お客さま用



バスカラット

もくじ

ページ

安全のために必ず守ること……………	2～3
各部のなまえ……………	4
本体……………	4
リモコン……………	4
乾電池の入れかた……………	4
使いかた……………	5
運転をするとき……………	5
切タイマーの内容……………	5
タイマー設定（運転）時間／予備暖房のタイマー設定時間	
運転内容の使いかたと運転のしくみ…	6
予備暖房・入浴中暖房をする……………	6
衣類を乾燥する……………	6～7
お手入れのしかた……………	7
異常のお知らせと処置のしかた……………	7
修理を依頼する前に……………	8
アフターサービス……………	8
仕様……………	8

- お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）
- 正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。
なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること





- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
---	-----------------------------------	---	------------------------------------

- 図記号の意味は次のとおりです。

 禁止	 分解禁止	 接触禁止	 指示に従い実行する
--	--	--	---

警告

 禁止	内釜式風呂を据付けた浴室には使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。	 分解禁止	改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は修理技術者のいる販売店または当社お客様相談窓口にお問合せください。
	本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショートや感電の原因になります。	 禁止	本体に衣類などをかけない 火災の原因になります。
	ベンジン・シンナー・ガソリンなどが付着した衣類は洗濯後でも乾燥しない 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。	 指示に従う	交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると、火災・感電の原因になります。
	ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発や引火のおそれがあります。		アースが確実に取付けられ、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電することがあります。 ●アースや漏電遮断器の取付けは、販売店・電気工事店にご相談ください。

MITSUBISHI


三菱バス乾燥・暖房・換気システム（壁取付タイプ）

形名

V-130BK-RN

取扱説明書

お客さま用



バスカラット

もくじ

ページ

安全のために必ず守ること……………	2～3
各部のなまえ……………	4
本体……………	4
リモコン……………	4
乾電池の入れかた……………	4
使いかた……………	5
運転をするとき……………	5
切タイマーの内容……………	5
タイマー設定（運転）時間／予備暖房のタイマー設定時間	
運転内容の使いかたと運転のしくみ…	6
予備暖房・入浴中暖房をする……………	6
衣類を乾燥する……………	6～7
お手入れのしかた……………	7
異常のお知らせと処置のしかた……………	7
修理を依頼する前に……………	8
アフターサービス……………	8
仕様……………	8

- お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）
- 正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。
なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること





- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
---	-----------------------------------	---	------------------------------------

- 図記号の意味は次のとおりです。

 禁止	 分解禁止	 接触禁止	 指示に従い実行する
--	--	--	---

警告

 禁止	内釜式風呂を据付けた浴室には使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。	 分解禁止	改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は修理技術者のいる販売店または当社お客様相談窓口にお問合せください。
	本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショートや感電の原因になります。	 禁止	本体に衣類などをかけない 火災の原因になります。
	ベンジン・シンナー・ガソリンなどが付着した衣類は洗濯後でも乾燥しない 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。	 指示に従う	交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると、火災・感電の原因になります。
	ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発や引火のおそれがあります。		アースが確実に取付けられ、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電することがあります。 ●アースや漏電遮断器の取付けは、販売店・電気工事店にご相談ください。

MITSUBISHI


三菱バス乾燥・暖房・換気システム（壁取付タイプ）

形名

V-130BK-RN

取扱説明書

お客さま用



バスカラット

もくじ

ページ

安全のために必ず守ること……………	2～3
各部のなまえ……………	4
本体……………	4
リモコン……………	4
乾電池の入れかた……………	4
使いかた……………	5
運転をするとき……………	5
切タイマーの内容……………	5
タイマー設定（運転）時間／予備暖房のタイマー設定時間	
運転内容の使いかたと運転のしくみ……………	6
予備暖房・入浴中暖房をする……………	6
衣類を乾燥する……………	6～7
お手入れのしかた……………	7
異常のお知らせと処置のしかた……………	7
修理を依頼する前に……………	8
アフターサービス……………	8
仕様……………	8

- お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）
- 正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。
なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること





- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
---	-----------------------------------	---	------------------------------------

- 図記号の意味は次のとおりです。

 禁止	 分解禁止	 接触禁止	 指示に従い実行する
--	--	--	---

警告

 禁止	内釜式風呂を据付けた浴室には使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。	 分解禁止	改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は修理技術者のいる販売店または当社お客様相談窓口にお問合せください。
	本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショートや感電の原因になります。	 禁止	本体に衣類などをかけない 火災の原因になります。
	ベンジン・シンナー・ガソリンなどが付着した衣類は洗濯後でも乾燥しない 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。	 指示に従う	交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると、火災・感電の原因になります。
	ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発や引火のおそれがあります。		アースが確実に取付けられ、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電することがあります。 ●アースや漏電遮断器の取付けは、販売店・電気工事店にご相談ください。

MITSUBISHI


三菱バス乾燥・暖房・換気システム（壁取付タイプ）

形名

V-130BK-RN

取扱説明書

お客さま用



バスカラット

もくじ

ページ

安全のために必ず守ること……………	2～3
各部のなまえ……………	4
本体……………	4
リモコン……………	4
乾電池の入れかた……………	4
使いかた……………	5
運転をするとき……………	5
切タイマーの内容……………	5
タイマー設定（運転）時間／予備暖房のタイマー設定時間	
運転内容の使いかたと運転のしくみ……………	6
予備暖房・入浴中暖房をする……………	6
衣類を乾燥する……………	6～7
お手入れのしかた……………	7
異常のお知らせと処置のしかた……………	7
修理を依頼する前に……………	8
アフターサービス……………	8
仕様……………	8

- お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）
- 正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。
なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること





- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
---	-----------------------------------	---	------------------------------------

- 図記号の意味は次のとおりです。

 禁止	 分解禁止	 接触禁止	 指示に従い実行する
--	--	--	---

警告

 禁止	内釜式風呂を据付けた浴室には使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。	 分解禁止	改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は修理技術者のいる販売店または当社お客様相談窓口にお問合せください。
	本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショートや感電の原因になります。	 禁止	本体に衣類などをかけない 火災の原因になります。
	ベンジン・シンナー・ガソリンなどが付着した衣類は洗濯後でも乾燥しない 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。	 指示に従う	交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると、火災・感電の原因になります。
	ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発や引火のおそれがあります。		アースが確実に取付けられ、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電することがあります。 ●アースや漏電遮断器の取付けは、販売店・電気工事店にご相談ください。